



## WAHL– Masina de tuns Super Taper cordless

### Caracteristici:

- Durata de functionare a acumulatorului aproximativ 90 minute
- Motor DC foarte puternic, de mare viteza
- Miscarea lamei la peste 5500 de rotatii pe minut
- O lama „stagger tooth” pentru un tuns perfect
- Include o periuta pentru curatat
- Tensiune de operare: 100-240V / 50-60 Hz
- Greutate: 290 grame
- Timp de încărcare 120 minute.

### Instructiuni de utilizare:

- Folositi acest aparat de mare precizie si de inalta calitate cu atentie si grija necesara si veti asigura multi ani de functionare corecta
- Scoateti aparatul Wahl cu/fara cablu de alimentare impreuna cu transformatorul din cutia de carton
- Conectati aparatul la o priza de 220-240V CA sau la o priza ce are voltajul indicat pe aparat.
- Aparatul a fost incarcat in fabrica. Este indicat sa incarcati aparatul timp de 60-90 minute dupa ce sa descarcat pentru a mari performantele acestuia..
- Pentru a porni aparatul, fixati butonul in pozitia ON.
- Pentru a-l opri, comutati butonul in pozitia initiala
- Opriti masina de tuns imediat dupa utilizare

### Instructiuni pentru intretinerea aparatului:

- Pentru a pastra aparatul intr-o stare optima de functionare lamele trebuie curatate..Indepartati parul de pe lamele masinii de tuns cu o perie sau folositi un spray special pentru curatare
- Folositi produse adecvate pentru curatarea si ungerea masinii de tuns

### Precautiuni de utilizare

- Dupa dezambalarea produsului este necesar ca acesta sa nu fie pus in functiune 2-3 ore pentru a se elimina eventualul condens( in cazul in care produsul a fost transportat la temperaturi scazute sau pe vreme umeda, cetoasa)
- Nu utilizati aparatul langa bazine sau vase de apa. Nu bagati aparatul in apa sau in alte lichide.
- Folositi aparatul conform instructiunilor de utilizare.Verificati intotdeauna daca aparatul este in stare buna inainte de a-l folosi. Nu il utilizati daca prezinta semne de defectiuni sau daca a fost scapat pe jos.
- IMPORTANT! Opriti intotdeauna aparatul cand nu il utilizati sau cand il curatati.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii.
- Nu lasati aparatul pe nici un fel de suprafete in timpul utilizarii
- In cazul defectarii aparatului contactati furnizorul.Nu incercati sa reparati aparatul.
- Nu depozitati aparatul la indemana copiilor. Acest aparat nu este destinat uzului copiilor.
- Lasati intotdeauna aparatul sa se raceasca inainte de a-l depozita.
- Nu folositi alte accesorii decat cele recomandate de furnizor.

Acest aparat este in conformitate cu DIRECTIVELE 89/336/EEC (Electromagnetic compability)



Distribuitor :SC REVER BARBER PRODUCTS SRL –

Tel:+40 (771) 500 705

E-mail: reverbarberproducts@gmail.com

Showroom Bucuresti:Str.Maximilian Popper nr.23,sector 3

www.barber-store.ro